

Einbau kann auf Ein- oder Ausgangsseite der Installation erfolgen.
Beachte generell : waagerechte Lage des Sensors (UP)

Einbau in Bausätze mit Verschraubung (z.B. Vario-HP Classic)

